

KIT SINCRONIZAÇÃO RENAULT/NISSAN/OPEL/VOLVO JBM



Preço: 143.00 € + IVA

Características Principais:

- RENAULT: Avantime, Clio, Espace, Kangoo, Laguna, Master, Megane, Modus, Scenic, Twingo, Traffic
- OPEL/VAUXHALL: Movano, Vivaro
- DACIA: Dokker, Duster, Logan, Sandero
- NISSAN: Almera, Interstar, Kubistar, Micra, Note, Primera, Qashqai
- VOLVO: S40, V40

KIT SINCRONIZAÇÃO RENAULT/NISSAN/OPEL/VOLVO JBM

Para motores diesel common rail da Renault / Opel (Vauxhall), Volvo. Para imobilizar o veio de cames e a cambota durante a substituição da correia de distribuição ou a reparação do motor.

Códigos de motor Motores a gasolina 2.0 16V / 2.5 20V / 1.4 / 1.6 16V / 1.8 / 2.0 16V / 1.2 / 1.7 / 1.8 / 2.0 16V / 2.2 Motores a diesel 1.9 / 2.5 / 2.8

D4F702/706/708/712/714/716/722/728/730/740/764,
D7F700/701/710/720/722/726/730/744/746/764/766, E7F700/704/706/750,
E7J601/624/626/634/635/680/700/706/710/711/716/718/719/720/724/726/728/740/742/745/754/756
/757/764/770/771/773/780, F3P670/682/700/704/706/708/710/712/714/720/724/755/758/760,
F7P704/722, F3R611/722/723/728/729/750/751/752/791/796/797/798, F5R700/701/740,
J7R732/733/734/735/768, F7R710/714, J7T600/760/761/762/766/772/780/782, N7Q704/710/711,
N7U700/701, K4J700/710/711/712/713/714/715/730/732/740/750/770/780,
K4M700/701/704/706/707/708/709/710/711/712/714/716/718/720/724/730/732/734/736/740/742/74
3/744/745/746/748/750/752/753/754/760/761/762/764/765/766/768/776/782/788/790/791/794/800/8
01/802/804/812/813/830,
K9K700/702/704/706/710/712/714/716/718/722/724/728/729/732/734/740/750/752/760/762/764/76
6/768/802/804/806,
F9Q610/650/664/670/674/711/716/717/718/720/722/730/731/732/733/734/736/738/740/744/748/750/
752/754/758/759/760/768/762/770/772/774/780/782/784/786/788/790/796/800/803/804/808/812/81
6/818/820, G9T600/605/700/702/703/706/707/710/712/720/722/742/743/750,
G9U720/724/726/730/750/754, F8M736/760,
F8Q600/610/606/620/622/624/630/632/640/644/646/648/662/672/678/680/682/684/692/696/706/71
4/720/722/730/732/740/742/744/764/768/706/776/784/786/788, J8S620/621/622/758/760/776/778,
G8T714/716/740/752/760/790/792/794, S8U720/722/730/731/742/748/750/752/770/772/780/782,
S9U700/702/704/714/740, S9W700/702/206/208/212, E5F , E6J , K7M , F4P/F4R , F1N , F2N ,
F3N , F2R , F3P , F4P , F3R , J5T , J6R , J7R Para motores diesel da Renault/Opel (Vauxhall)/
Nissan.

Ferramentas OEM MOT 1312, MOT 1135-01, MOT 1384, MOT 1340, MOT 1543 / KM-6234 /
KV113 B0360, MOT 1489 / KV113 B0130, MOT 1536 / KM-6203, MOT 1489, MOT 1054 / KM-6031
/ KV113 / B0280, MOT 1318, MOT 910, MOT 910, MOT 1386, MOT 1534 / KM-6205, MOT 1543 /
KM-6234 / KV113 B0360, MOT 1543 / KM-6234 / KV113 B0360, MOT 1543 / KM-6234 / KV113
B0360, MOT 1543 / KM-6234 / KV113 B0360, MOT 1386, MOT 1537 / KM-6204, MOT 1348, MOT
1538, MOT 1337, MOT 1496 / MOT 1750, MOT 1490-01, MOT 1200-01

Funções Imobilizar a volante / árvore de cames / cambota / bomba de injeção. Substituir a correia de distribuição.

SKU: JBM53769

Categorias: FERRAMENTA SINCRONIZAÇÃO, VOLVO, OPEL, RENAULT

Galeria de Imagens:

