

# Transpaleta Manual de PESAJE con y sin IMPRESORA

- Diseño moderno y compacto. **Pesaje de 1kg en 1kg.**
- Margen de error 0,1%
- Funcionamiento con 4 pilas AA fáciles de cambiar
- Autonomía de las pilas (sin impresora) 70 horas aproximadamente.
- Los pesos inferiores a 20kg los pesa correctamente pero no los imprime.
- **Memoria sumadora.** Con pesos inferiores a 20kg no funciona, no los suma en la función de memoria sumadora.
- Indicación de errores en display.
- Con tapa protectora para el display.
- No puede sumergirse el display en agua.
- Sistema de ahorro de energía, a los 3 minutos de no usar la transpaleta se apagará el display.
- Pueden trabajar en condiciones de -10°C a +40°C. Pero deben evitarse los cambios de temperatura rápidos debido a que puede ocasionarse condensación en componentes electrónicos.
- Durante la climatización, el sistema de pesaje debe permanecer apagado.

\*Ticket de impresora sin fecha

MODELO		ZF20S	ZF20L	ZFP20S	ZFP20L
Capacidad	Kg	2000			
Impresora	mm	NO		SÍ	
Elevación máxima/Elev. mínima	mm	205/85			
Largo horquillas	mm	1150			
Ancho horquillas individual	mm	180			
Ancho exterior horquillas	mm	555	690	555	690
Peso propio	kg	117	120	118	121



**DISPLAY**



**IMPRESORA**